



IMC eSIM



# Android系統設定



# IMC eSIM

**Android系統設定 (掃描啟用)**

# Android系統設定 (掃描啟用)

1



進入設定點擊連接

2



點擊SIM卡管理工具

3



點擊新增eSim

# Android系統設定 (掃描啟用)

4



掃描電信業者的 QR 碼

點擊掃描電信業者的QR碼

5



掃描QR Code

6



點擊新增

# Android系統設定 (掃描啟用)

7



記得關閉數據切換

已經準備好eSIM

點擊行動數據

8



套用

選擇eSIM後套用並返回行動數據

9



相同

確保已選用eSIM

# Android系統設定 (掃描啟用)

10



點擊全球漫遊

11



打開數據漫遊

12

同意條款及細則  
確認APN與APN及網絡商列表中相同  
eSIM設定完成 可使用數據

# IMC eSIM

**Android系統設定 (手動啟用)**

# Android系統設定 (手動啟用)

1



進入設定點擊連接

2



點擊SIM卡管理工具

3



點擊新增eSim



# Android系統設定 (手動啟用)

4



點擊輸入啟用碼

5



輸入啟用碼

6



確保已選用eSIM

# Android系統設定 (手動啟用)

7



點擊全球漫遊

8



打開數據漫遊

9

同意條款及細則  
確認APN與APN及網絡商列表中相同  
eSIM設定完成 可使用數據



# APN 及

# 網絡商列表

(ICCID前綴8985207)

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
韓國	SK Telecom	5G / 4G / LTE	3gnet
日本	Softbank	5G / 4G / LTE	
台灣	中華電信	4G/ LTE	
中國	中國聯通	4G/ LTE	
澳門	CTM	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	
澳洲	Optus	4G/ LTE	
紐西蘭	2degree	4G/ LTE	
柬埔寨	Metfone	4G/ LTE	
印尼	Indosat	4G/ LTE	
菲律賓	Globe	4G/ LTE	



# APN 及 網絡商列表

(ICCID前綴8985231 / 8985211)


## ICCID前綴8985231

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
台灣	中華電信	4G/ LTE	CTExcel

## ICCID前綴8985211

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
中國	中國聯通	4G/ LTE	mobile
澳門	CTM	4G/ LTE	
香港	CSL	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	

# 仍然無法上網?



\*如eSIM是新下載或已被刪除/移除的，而用戶希望啟動或重新註冊，請先確保有Wi-Fi連接，以便手機可以連接到伺服器再次下載eSIM並再次啟動。



# 與我們聯絡



仍然無法使用!!

可以用以下方法  
與我們聯絡



WhatsApp



Facebook



IMC香港流動數據及話音sim卡



+852 6922 7399

